

Смесь армирующая ProfiFIX

Особенности

- Имеет высокую адгезию
- Паропроницаемая
- Высокопластичная
- Водо- и морозостойкая
- Удобная в применении



Область применения

Смесь цементная предназначена для использования в системе утепления фасадов «легким мокрым» методом для выполнения армирующего слоя, а также для приклеивания минеральной ваты.

Возможно использование для приклеивания и армирования пенополистирольных плит, а также приклеивания на стены или пол керамической плитки, фарфоровых, клинкерных и каменных плиток.

Технические данные

Размер наполнителя	не более 0,6 мм	Время использования готовой смеси	240 мин
Открытое время работы	35 мин	Время корректировки	25 мин
Подвижность	5 - 9 см	Максимальная толщина слоя	10 мм
Прочность сцепления с основанием после выдерживания в воздушно-сухих условиях	0,8 МПа	Прочность сцепления с основанием после переменного замораживания и оттаивания, 50 циклов	0,6 МПа
Прочность сцепления после выдерживания в воздушно-сухих условиях с пенополистиролом	0,12 МПа	Прочность сцепления после выдерживания в воздушно-сухих условиях с минеральной ватой	0,05 МПа
Прочность сцепления после замачивания в воде с пенополистиролом	0,12 МПа	Прочность сцепления после замачивания в воде с минеральной ватой	0,05 МПа
Граница прочности на сжатие	не менее 4 МПа	Усадка	не более 1,5 мм/м
Морозостойкость	не менее 50 циклов	Коэффициент паропроницаемости	0,12 мг/м * час * Па
Коэффициент водопоглощения	не более 0,3 кг/(м ² * час ^{0,5})	Температура эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Температура подложки при нанесении	от +5 °С до +30 °С	Количество воды на приготовление раствора	0,18 - 0,22 л на 1 кг смеси
Расход при изготовлении армирующего слоя	2 - 4 кг/м ²	Расход при креплении теплоизоляционных плит	4 - 6 кг/м ²
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления	Цвет	серый.

Состав

Смесь цемента с минеральными наполнителями и специальными добавками.

Инструкция по применению

1 Подготовка основы

Подготовка поверхности осуществляется по ДСТУ - Н Б А.3.1-23: 2013, ДСТУ - Н Б В.2.6-212: 2016 и ДБН В.2.6-33: 2018. Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от непрочных покрытий, пыли, грязи, масляных, жировых и других загрязнений.

Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать. Поверхности, которые сильно поглощают жидкость необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «Farbex». Загрунтованные поверхности или поверхности с низкой поглощающей способностью обработать Краской-грунт универсальной ТМ «Farbex».

Перед нанесением защитного армирующего слоя, необходимо выполнить механическое крепление плит утепления (дюбелями). По истечению 3 суток после приклеивания пенополистирольных плит неровности основания следует зашлифовать абразивной бумагой.

Минераловатные плиты не шлифуются.



2 Проведение работ

Раствор перемешать вручную или механическим способом до получения однородной консистенции. перемешивания повторить через 5 минут, после чего раствор можно использовать в течение 4 часов.

Работы проводить при температуре основания от + 5 ° С до + 30 ° С. После нанесения раствор необходимо оберегать от замерзания, быстрого высыхания и дождя. Все рекомендации эффективны при температуре основы + 20 ° С и относительной влажности 60%. Для приклеивания теплоизоляционных плит клеящий раствор наносится по периметру плит полосой (шириной 4-5 см).

В центре плиты формируется 6-8 пятен, высотой не менее 1 см и диаметром около 10 см. Это дает возможность дальнейшего выравнивание плит относительно друг друга. Площадь, покрытая материалом, должна составлять не менее 40% от площади плиты.

Наносить клеящий раствор на всю поверхность зубчатым шпателем с зубцами 8 * 8 мм или 10 * 10 мм можно только имея равную основу. Раствор не должен попадать на торцы плит, излишки раствора необходимо удалить. Не допускать совпадения вертикальных швов. Ширина швов должна быть не более 2 мм.

Сначала желательно сделать ровной стороной шпателя тонкий контактный слой по периметру пенополистирольной и минераловатной плиты в местах, где будут формироваться пятна раствора. Это значительно облегчит работу по монтажу плит.

К устройству армирующего слоя штукатурки необходимо приступать через 72 часа после приклеивания плит. Раствор тонким слоем наносится ровной стороной шпателя. Зубчатой стороной формируются борозды. Сетка из стекловолокна вдавливается в раствор. Выступающий раствор выравнивается плоским шпателем. При этом сетка обязательно должна находиться в середине слоя и рисунок сетки не должен проступать. Сетка укладывается одновременно двумя полотнами сверху вниз с нахлестом краев в 10 см. Неровности необходимо тщательно зашлифовать.

Армирующий слой через 48 часов грунтуется Краской-грунтом универсальным ТМ «Farbex» и через 48 часов можно наносить декоративное покрытие.

После окончания работы инструменты тщательно вымыть водой.

Производитель не несет ответственности за неправильное применение материала, а также применение его в целях и в условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в сухом помещении и на поддонах, в оригинальной упаковке производителя. Рекомендуется работать в резиновых перчатках. Необходимо избегать попадания раствора на кожу или в глаза, а в случае попадания - тщательно промыть их большим количеством воды, так как в состав смеси входит цемент (с водой образует щелочной раствор).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву! Остатки смеси, высохла, и пустую упаковку утилизировать как обычный строительный мусор, соблюдая нормы законодательства.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала полностью соответствует требованиям Ц.1. ЗК5, ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Как изготовитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с данной инструкцией по применению. Пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

