

Суміш армуюча ProfiFIX

Особливості

- Має високу адгезію
- Паропроникна
- Високопластична
- Водо- та морозостійка
- Зручна у застосуванні



Сфера застосування

Суміш цементна призначена для використання у системі утеплення фасадів «легким мокрим» методом для виконання армуючого шару, а також для приkleювання мінеральної вати.

Можливе використання для приkleювання та армування пінополістирольних плит, а також приkleювання на стіни або підлогу керамічної плитки, порцелянових, клінкерних та кам'яних плиток.

Технічні показники

Розмір заповнювача	не більше 0,6 мм	Час використання готової суміші	240 хв
Відкритий час роботи	35 хв	Час корегування	25 хв
Рухомість	5 - 9 см	Максимальна товщина шару	10 мм
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах	0,8 МПа	Міцність зчеплення з основою після навпремінного заморожування і відтавання, 50 циклів	0,6 МПа
Міцність зчеплення після витримування в повітряно-сухих умовах з пінополістиролом	0,12 МПа	Міцність зчеплення після витримування в повітряно-сухих умовах з мінеральною ватою	0,05 МПа
Міцність зчеплення після замочування у воді з пінополістиролом	0,12 МПа	Міцність зчеплення після замочування у воді з мінеральною ватою	0,05 МПа
Границя міцності на стиск	не менше 4 МПа	Усадка	не більше 1,5 мм/м
Морозостійкість	не менше 50 циклів	Коефіцієнт паропроникності	0,12 мг/м * год * Па
Коефіцієнт водологлинання	не більше 0,3 кг/(м ² * год ^{0,5})	Температура експлуатації	від -50 °C до +70 °C
Температура основи при нанесенні	від +5 °C до +30 °C	Кількість води для приготування суміші	0,18 - 0,22 л на 1 кг суміші
Витрата при улаштуванні армуючого шару	2 - 4 кг/м ²	Витрата при закріпленні теплоізоляційних плит	4 - 6 кг/м ²
Строк придатності	12 місяців із дати виготовлення	Колір	сірий.

Склад

Суміш цементу з мінеральними наповнювачами та спеціальними домішками.

Інструкція із застосування

1 Підготовка основи

Підготовка поверхні здійснюється згідно з ДСТУ – Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ – Н Б В.2.6-212:2016 та ДБН В.2.6-33:2018. Поверхня повинна бути сухою, ретельно очищеною від неміцьких покривів, пилу, бруду, масляних, жирових та інших забруднень.

Дефекти поверхні заштукатурити або зашпаклювати. Поверхні, які сильно поглинають рідину необхідно обробити ґрунтовкою глибокого проникнення ТМ «Farbex». Загрунтовані поверхні або поверхні з низькою поглинаючою здатністю обробити Фарбою-ґрунт універсальною ТМ «Farbex».

Перед нанесенням захисного армуючого шару, необхідно виконати механічне кріплення плит утеплення (дюбелем). По закінченню 3 діб після приkleювання пінополістирольних плит нерівності основи слід зашліфувати абразивним папером.

Мінераловатні плити не шліфуються.

2 Проведення робіт



Розчин перемішати вручну або механічним способом до отримання однорідної консистенції. Перемішування повторити через 5 хвилин, після чого розчин можна використовувати протягом 4 годин.

Роботи проводити за температури основи від + 5 °C до + 30 °C. Після нанесення, розчин необхідно оберігати від замерзання, швидкого висихання і дощу. Всі рекомендації ефективні за температури основи + 20 °C та відносної вологості 60 %. Для приkleювання теплоізоляційних плит kleючий розчин наноситься по периметру плит смугою (шириною 4-5 см). В центрі плити формується 6-8 плям, висотою не менше 1 см і діаметром приблизно 10 см. Це дає можливість подальшого вирівнювання плит відносно одної. Площа, вкрита матеріалом, повинна складати не менше 40 % від площини плити.

Наносити kleючий розчин на всю поверхню зубчатим шпателем із зубцями 8*8 мм або 10*10 мм можна лише маючи рівну основу. Розчин не повинен попадати на торці плит, надлишки розчину необхідно видалити. Не допускати збігу вертикальних швів. Ширина швів повинна бути не більше 2 мм.

Спочатку бажано зробити рівною стороною шпателю тонкий контактний шар по периметру пінополістирольної і мінераловатної плити у місцях, де будуть формуватися плями розчину. Це значно полегшить роботу із монтажу плит.

До виготовлення армуючого шару штукатурки необхідно приступати через 72 години після приkleювання плит. Розчин тонким шаром наноситься рівною стороною шпателя. Зубчастою стороною формуються борозни. Сітка із скловолокна вдавлюється у розчин. Виступаючий розчин вирівнюється пласким шпателем. При цьому сітка обов'язково повинна знаходитись у середині шару і малюнок сітки не повинен проступати. Сітка укладається одночасно двома полотнами зверху вниз з нахлестом країв у 10 см. Нерівності необхідно ретельно зашліфувати.

Армуючий шар через 48 годин ґрунтуються Farbex-ґрунтом універсальною ТМ «Farbex» і ще через 48 годин можна наносити декоративне покриття.

Після закінчення роботи інструменти ретельно вимити водою.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також застосування його у цілях і в умовах, які не передбачені даною інструкцією.



БЕЗПЕКА

Зберігати у сухому приміщенні і на піддонах, в упаковці виробника. Рекомендовано працювати у гумових рукавичках. Необхідно уникати потрапляння розчину на шкіру або в очі, а у разі потрапляння – ретельно промити їх великою кількістю води, так як до складу суміші входить цемент (із водою утворює лужний розчин).



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Не виливати в каналізацію, водойми або на ґрунт! Залишки суміші, яка висохла, та порожню упаковку утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді. Якість матеріалу повністю відповідає вимогам стандартів Ц.1. ЗК5, ГІЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Як виробник, компанія не може нести відповідальність за шкоду, завдану застосуванням матеріалу не у відповідності до даної інструкції по застосуванню. Придатність продукту для конкретних цілей споживачі повинні визначити самостійно. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.

